

LB-KNAUF FLEX CSEMPE- ÉS JÁRÓLAPRAGASZTÓ

LASSELSBERGER - KNAUF

HABARCSTÍPUS ALKALMAZÁSI TERÜLET FELDOLGOZÁS MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám: 617021

HABARCSTÍPUS:

Az LB-KNAUF Flex csempe- és járólapragsztó gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén – közvetlenül a felhasználás előtt – vízzel kell összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az LB-KNAUF Flex csempe- és járólapragsztót új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok alapvakolattal ellátott falazatainak és cement- vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására használhatjuk. Az LB-KNAUF Flex csempe- és járólapragsztót kül- és beltérben is használhatjuk hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. padlófűtés vagy egy kültéri déli–nyugati fekvésű terasz esetében).

Cementkötésű forgácslap burkolásához nem alkalmazható!

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az LB-KNAUF Flex csempe- és járólap-ragasztó felhordását megelőző műveletek

Az LB-KNAUF Flex csempe- és járólapragsztót olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. Az LB-KNAUF Flex csempe- és járólapragsztó felhordását megelőzően a falfelületek és az alapfelületek nagyobb réseit, hornyait habarccsal kitöltjük úgy, hogy a felület közel egyenletes legyen. Ha az alapfelület gipsz kötőanyagú, úgy azt a ragasztás előtt LB-KNAUF Mélyalapozóval vagy LB-KNAUF Esztrich- és önterülőalapozóval kezelni kell.

A falazatok hibáit – két héttel a burkolás megkezdése előtt – ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket, alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, hornyokat. Ahol nem egységes a falszerkezet, célszerű hálós erősítést alkalmazni. Az alapfelületek hibáit szintén ki kell javítani, amennyiben száraz, meg kell nedvesíteni.

Az LB-KNAUF Flex csempe- és járólapragsztó tervezett felhordása előtt a felületet javasolt alapozóval előkezelni. A csempe vagy járólap hátoldalán található szennyeződéseket nedves szivaccsal távolítsuk el!

Az LB-KNAUF Flex csempe- és járólapragsztó feldolgozása

A 25 kg-os zsákokban forgalomba hozott LB-KNAUF Flex csempe- és járólapragsztót – az építkezés helyszínén – keverjük össze vízzel. A keverést fúrógépbe fogott keverőszárral vagy – kis mennyiségek esetén – kézzel végezzük. Három térfogatrész száraz ragasztókeverékhez egy térfogatrész víz szükséges. A keverés után 10 percig állni hagyjuk a ragasztómasszát és a végső konzisztenciát a pihentetés után állítjuk be. A csempe- és járólapragsztó felhordása hagyományos burkolószerszámokkal (rozsdamentes fogazott simító, spachtli) történik. A rétegvastagság 2–5 mm. Ügyeljünk arra, hogy a csempe és a járólap felületét mindenütt ragasztó borítsa! A flex ragasztó felhordása 5 °C feletti és 25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott. A ragasztót kötési idő alatt fagy nem érheti. A burkolt felületek fugázását csak a ragasztó megkeményedése után – legkorábban három nap múlva – szabad elvégezni.

ÉME: A-451/2002

MŰSZAKI ADATOK

Max. szemcse: 0,6 mm

Nyomószilárdság: > 15 N/mm²

Tapadésszilárdság : > 0,6 N/mm²

Hajlítésszilárdság: > 5 N/mm²

Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²

Rétegvastagság: 2–5 mm

Keverővíz: kb. 0,25 l/kg

Keverési idő min.: 3 perc

Bedolgozási idő: 2 óra

Csomagolás

25 kg-os papírzsákokban

1,2 to EUR raklapon, zsugorfóliázva.

Raktározás

Száraz, fedett helyen, eredeti

csomagolásban max. 12 hónapig.

LASSELSBERGER-KNAUF • 8202 VESZPRÉM, HÁZGYÁRI ÚT 9. Pf. 723

TELEFON: 06/88/590-500 FAX: 06/88/590-555

LB-KNAUF FLEX CSEMPE- ÉS JÁRÓLAPRAGASZTÓ /001. 2004.03.30.